

Návod k obsluze MFP Kyocera Mita KM-C850D

Multifunkční tiskárna Kyocera KM-C850D umožňuje **černobílý/barevný tisk a kopírování** formátů **A4, A3**.

Pokud je dotykový panel zhasnutý, tiskárna je v režimu spánku. Stiskněte jediné svítící tlačítko „**Energy Saver**“ pro uvedení tiskárny do pohotovostního režimu.

Tisk

Tisk je stejný jako na ostatních tiskárnách.

- Dokument k vytištění otevřete v příslušném programu.
- Klikněte na ikonku tisku, nebo vyberte tisk z menu programu.
- Z nabídky vyberte tiskárnu „**první patro Kyocera Mita KM-C850D - Barevna A4/A3**“ a nastavte vlastnosti tisknutého dokumentu.
- Potvrďte tisk dokumentu kliknutím na „**Tisk**“.
- Do zobrazeného okna služby **SafeQ** zadejte **PerID** a **VUTpin**, klikněte na „**OK**“.
- U tiskárny přiložte kartu k terminálu **SafeQ**.



- **Před tiskem zkontrolujte dokumenty v „Seznam úloh“ na terminálu SafeQ!**
- Na obrazovce terminálu SafeQ stiskněte na **ikonu „Tisk“**.

Kopírování

- Přiložte kartu k terminálu **SafeQ**.
- Na obrazovce terminálu **SafeQ** stiskněte ikonu „**Kopírování**“.
- Vložte originál dokumentu na sklo kopírky, nebo dokument vložte do automatického podavače.
- Nastavte požadované vlastnosti dokumentu a počet kopií.
- Stiskněte zelené tlačítko vedle číselné klávesnice pro zahájení kopírování.